



Ender-3 V3 Plus

MANUALE UTENTE

Stampante 3D Ender-3 V3 Plus

V 1.3_IT

Ai nostri gentili utenti,

Grazie per aver scelto Creality. Per vostra comodità, vi invitiamo a leggere il presente Manuale utente prima di procedere e di seguire con attenzione le istruzioni riportate al suo interno.

Creality è sempre pronta a offrire servizi della massima qualità. In caso di problemi o domande durante l'utilizzo dei nostri prodotti, invitiamo a contattarci usando le informazioni incluse alla fine del presente manuale. Con l'intento di migliorare ulteriormente l'esperienza complessiva, è possibile usare anche i seguenti metodi per ottenere maggiori informazioni sull'utilizzo dei nostri dispositivi:

Manuale utente: Visualizza le istruzioni e i video presenti nel disco U.

Inoltre, è possibile accedere al nostro sito Web ufficiale (www.creality.com) per ottenere informazioni relative a software, hardware, numeri utili, istruzioni del dispositivo, informazioni sulla garanzia e altro ancora.

Aggiornamento del firmware

- 1. È possibile aggiornare il firmware direttamente attraverso lo schermo del dispositivo;
- 2. È possibile aggiornare il firmware tramite Creality Cloud OTA;
- 3. Visita il sito web ufficiale https://www.creality.com, fai clic su "Supporto \rightarrow Centro Download", seleziona il modello corrispondente per scaricare il firmware necessario, (o fai clic su "Creality Cloud \rightarrow Download \rightarrow Firmware"), una volta completata l'installazione, puoi utilizzarlo.

Documentazione per l'uso del prodotto e il servizio post-vendita

- 1. Puoi accedere al Wiki ufficiale di Creality (https://wiki.creality.com) per esplorare ulteriori tutorial dettagliati di assistenza post-vendita;
- 2. Oppure contattare il nostro centro di assistenza post-vendita al numero +86 755 3396 5666 o inviare un'e-mail a cs@creality.com.



Creality Wiki


Istruzioni d'uso

- 1. Non utilizzare la stampante seguendo operazioni e metodi non descritti nel presente manuale, al fine di evitare lesioni personali accidentali o danni alle proprietà.
- 2. Non collocare la stampante nelle vicinanze di materiali infiammabili ed esplosivi o in prossimita di fonti di calore. Collocare la stampante in un ambiente areato, fresco e privo di polvere.
- 3. Non collocare la stampante in un ambiente instabile o che presenta vibrazioni, poiché lo scuotimento della macchina influisce sulla qualità di stampa.
- 4. Utilizzare il filamento consigliato dal produttore, onde evitare di ostruire l'ugello o di danneggiare la stampante.
- 5. Utilizzare il cavo di alimentazione fornito in dotazione con la stampante. Evitare di usare cavi di alimentazione di altri prodotti. La spina
- di alimentazione deve essere inserita in una presa a tre fori con un filo di messa a terra.
- 6. Non toccare l'ugello o il piano riscaldato quando la stampante è in funzione, onde evitare bruciature.
- 7. Non indossare guanti o accessori durante l'utilizzo della stampante al fine di evitare infortuni accidentali, inclusi tagli e lacerazioni, causati dalle parti mobili.
- 8. Al termine del processo di stampa, utilizzare degli appositi strumenti per ripulire il filamento sull'ugello quando quest'ultimo e ancora caldo. Non toccare l'ugello con le mani durante la pulizia, onde evitare bruciature.
- 9. Pulire regolarmente il corpo della stampante con un panno asciutto ad alimentazione spenta, provvedendo a rimuovere la polvere, i materiali adesivi di stampa e gli eventuali corpiestranei depositatisi sulle quide.
- 10. Al fine di evitare infortuni accidentali, è vietato l'utilizzo di questa stampante a bambini di età inferiore ai 10 anni senza la supervisi one di un adulto.
- 11. Gli utenti devono attenersi alle disposizioni normative e regolamentari del paese e dell'area geografica pertinente in cui si trova l'apparecchiatura (luogo di utilizzo), devono rispettare i principi di etica professionale e devono prestare attenzione agli obblighi relativi alla sicurezza. L'utilizzo dei nostri prodotti o delle nostre apparecchiature per scopi illegali e severamente vietato. La nostra societa non risponde delle responsabilita giuridiche che gli eventuali trasgressori sono tenuti ad assumersi.
- 12. Suggerimento: Non collegare o scollegare i cavi quando si carica.

Sommario

1. Informazioni sulla stampante · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2. Elenco delle parti · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3. Procedura di assemblaggio···································
3.1 Temperatura del piano caldo····································
3.2 Installazione del telaio del cavalletto · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.3 Installazione della barra di trazione · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.4 Installazione del touch screen · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.5 Cablaggio dell'apparecchiatura · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4. Informazioni sulla Guida all'accensione e sull'interfaccia utente · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.1 Guida per l'alimentazione · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.2 Informazioni sull'interfaccia utente··································
5. Prima stampa · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5.1 Caricamento del filamento · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5.2 Stampa via LAN · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5.3 Stampa su disco flash USB · · · · · · · · · 17-1
6. Specifiche funzionali····································
6.1 Ritiro del filamento····································
6.2 Alimentazione automatica · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7. Manutenzione dell'apparecchiatura · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7.1 Rimozione e manutenzione della piastra della piattaforma····································
7.2 Manutenzione assi ottici · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8. Parametri dell'apparecchiatura···································
9. Cablaggio del circuito····································

1. Informazioni sulla stampante



2. Elenco delle parti









->>>











2. Elenco delle parti





->>>

3.1 Temperatura del piano caldo

- 1 Installare il porta-materiale e il cilindro del materiale secondo lo schema;
- 2 Allineare i fori dei componenti del porta-materiale con le posizioni di bloccaggio all'immediata destra del telaio del portale e fissarli verso il basso in modo uniforme.









3.2 Installazione del telajo del cavalletto


Posizionare il gruppo del portale nella fessura sulla base: A. Utilizzare prima quattro viti M4*8 per allineare e fissare i fori delle viti sinistro e destro sulla base; B. Quindi allineare e fissare i fori delle viti sul fondo della base con quattro viti M4*8.






3.3 Installazione della barra di trazione


- 1 Utilizzare, in primo luogo, due viti M4*10 per allineare i fori sulla parte superiore del portale e bloccare le viti;
- 2 Successivamente, utilizzare due viti M4*10 per allineare i fori sulla base e bloccarli









Installa le parti abbinando (con (e (con (e sia sulla leva che sul ponte, come indicato dalle marcature (e R .






3.4 Installazione del touch screen

- 1 Collegare il touchscreen allo schermo di base utilizzando il cavo piatto flessibile;
- 2 Snap la fibbia sul retro del touch screen nelle fessure sulla base.









- -<u>`</u>
- ① Non alimentare la macchina mentre il touch screen è collegato o scollegato dal cavo di collegamento;
- ② Tirare delicatamente il cavo piatto flessibile dello schermo
- di base, prestando attenzione per evitare di romperlo.

3.5 Cablaggio dell'apparecchiatura




Attenzione


- Assicurarsi della corretta posizione dell'interruttore di alimentazione e della rete prima del collegamento dell'alimentazione, al fine di evitare danni al dispositivo.
- Se la rete è compresa tra 100 V e 120 V, selezionare 115 V per l'interruttore di alimentazione.
- Se la rete è compresa tra 200 V e 240 V, selezionare 230 V per l'interruttore di alimentazione (l'impostazione predefinita è 230 V).




 Devi prima inserire il filo nella morsettiere, e poi collegare la linea di rilevamento del filamento.




2 A. Collegare prima il kit estrusore; B. Fissare il cavo dell'estrusore con fascette; C. Installare il rivestimento del cavo dell'estrusore.




3 Collegare il motore asse X e Z (destra).



Ocollegare il motore asse X e Z (sinistra).



5 Collegare il cavo del finecorsa.



Selezione della corretta modalità di tensione in base alla tensione di alimentazione locale.

4.1 Guida per l'alimentazione







->>>





-<u>;</u>

L'interfaccia corrente è solo di riferimen to. A causa del continuo aggiornamento delle funzioni, sarà soggetta all'ultima interfaccia utente software/firmware pubblicata sul sito ufficiale.



->>>



Se si verificano anomalie durante il processo di autocontrollo, fare riferimento alle FAQ per verificare eventuali malfunzionamenti della macchina. In alternativa, scansionare il codice QR per la "segnalazi one di guasti" per segnalare il problema della macchina e richiedere assistenza dal servizio post-vendita per la risoluzione dei problemi.



L'interfaccia corrente è solo di riferimen to. A causa del continuo aggiornamento delle funzioni, sarà soggetta all'ultima interfaccia utente software/firmware pubblicata sul sito ufficiale.

4.2 Informazioni sull'interfaccia utente



* È possibile configurare funzioni come la temperatura dell'estrusore e la temperatura del focolaio attraverso la homepage;







->>>

* È possibile configurare funzioni come il movimento dell'asse / il controllo della temperatura, l'estrusione / ritrazione e il raffreddamento della ventola tramite l'interfaccia di preparazione.



L'interfaccia corrente è solo di riferimento. A causa del continuo aggiornamento delle funzioni, sarà soggetta all'ultima interfaccia utente software/firmware pubblicata sul sito ufficiale.







->>>

- * Tenere premuto sul modello per selezionare più modelli e copiarli su un disco flash USB
- * I file del modello di disco flash locale e USB possono essere gestiti tramite l'interfaccia di anteprima del file di stampa.





Raffreddamento della ventola


Tempo rimanente

Tempo stampato

- * Fare clic sul file del modello per accedervi
- * Selezionando "Calibrazione" è possibile migliorare la qualità di stampa




L'interfaccia corrente è solo di riferimento. A causa del continuo aggiornamento delle funzioni, sarà soggetta all'ultima interfaccia utente software/firmware pubblicata sul sito ufficiale.



->>>


^{*} È possibile visualizzare FAQ, manuali, cronologia degli errori e caricare Log tramite l'interfaccia del servizio clienti.

5.1 Caricamento del filamento







1 Inserire la temperatura dell'ugello sullo schermo e attendere che si riscaldi fino alla temperatura stabilita.




2 Tagliare la parte anteriore del filamento a 45° e raddrizzarlo;




3 Disporre i filamenti come mostrato in figura, quindi installare il porta-materiale anti groviglio;



4 A. Inserire il filamento nella porta di rilevamento del filamento fino a quando non passa attraverso il tubo in teflon; B. Fissare il tubo in teflon con il cavo dell'estrusore con le clip per cavi.



Sbloccare l'interruttore DIP e infilare il filamento nel kit dell'estrusore fino a quando il filamento non viene estruso dall'ugello;



6 Bloccare l'interruttore DIP e inserire il tubo in teflon nel giunto superiore del kit estrusore.


5.2 Creality Print

5.2.1 Scaricare e installazione software



Accedi al sito per scaricare Creality Print 5.0 o versioni successive: https://www.crealitycloud.cn/software-firmware/software/creality-print;

5.2.2 Legatrice LAN



 Visualizza l'IP della macchina sullo schermo della macchina: Impostazioni → Network;



->>>

② Inserire la connessione IP della macchina nel software di affettatura: Manual Add→ Add;



L'interfaccia corrente è solo di riferimento. A causa del continuo aggiornamento delle funzioni, sarà soggetta all'ultima interfaccia utente software/firmware pubblicata sul sito ufficiale.

5.2.3 Affettare e inviare per la stampa



3 Fare clic su "Slice Plate", e dopo aver affettato è completo, fare clic sulla "LAN Printing";



6 Controllare le informazioni sulla macchina e sui materiali di consumo e fare clic su "One-click Print".



4 Selezionare la stampante legata;



To explore more detailed tutorials on using slicing software, please \log in to the official Wiki:

https://wiki.creality.com/zh/software/update-released



L'interfaccia corrente è solo di riferimento. A causa del continuo aggiornamento delle funzioni, sarà soggetta all'ultima interfaccia utente software/firmware pubblicata sul sito ufficiale.

5.3 Stampa su disco flash USB



1 Inserire l'unità flash USB nella porta USB



- 1) Tenere l'interruttore DIP bloccato prima di stampare;
- ② Per i dettagli sull'utilizzo del software, consultare il manuale utente del software di sezionamento sul disco flash USB.



L'interfaccia corrente è solo di riferimento. A causa del continuo aggiornamento delle funzioni, sarà soggetta all'ultima interfaccia utente software /firmware pubblicata sul sito ufficiale.


6. Specifiche funzionali

6.1 Ritiro del filamento


Metodo 1: ritrazione manuale



• Inserire la temperatura dell'ugello sullo schermo e attendere che si riscaldi fino alla temperatura stabilita.



3 Rimuovere i vecchi filamenti estraendoli dal retro della macchina per sostituirli con quelli nuovi.



② A. Sbloccare il dip switch; B. Tenere il connettore del tubo di Teflon sopra l'estrusore; C. Estrarre il tubo di Teflon;




L'interfaccia corrente è solo di riferimento. A causa del continuo aggiornamento delle funzioni, sarà soggetta all'ultima interfaccia utente software /firmware pubblicata sul sito ufficiale.

6. Specifiche funzionali

Metodo 2: Ritiro automatico



1 Clicca su "Ritrazione";



Rimuovere i vecchi filamenti estraendoli dal retro della macchina per sostituirli con quelli nuovi.




->>>

2 In attesa del completamento del processo di ritrazione;



6. Specifiche funzionali

6.2 Alimentazione automatica



① A. Sbloccare il dip switch; B.Inserire il filamento nella parte più profonda del tubo di Teflon fino a quando non può essere spostato; C.Bloccare l'interruttore DIP.



3 In attesa del completamento del processo di estrusione.



->>>

2 Clicca su "Estrusione";



L'interfaccia corrente è solo di riferimento. A causa del continuo aggiornamento delle funzioni, sarà soggetta all'ultima interfaccia utente software /firmware pubblicata sul sito ufficiale.

7. Equipment Maintenance

7.1 Rimozione e manutenzione della piastra della piattaforma



- A. Al termine della stampa, attendere che la piastra della piattaforma si raffreddi prima di rimuovere la piattaforma di stampa con il modello stampato;
 - B. Piegare leggermente la piattaforma con entrambe le mani per separare il modello dalla piattaforma.



Se ci sono filamenti residui sul piatto della piattaforma, grattarli via leggermente con una lama e stampare di nuovo.




Se il primo strato del modello non è incollato correttamente, si consiglia di applicare un adesivo solido in modo uniforme sulla superficie della piastra della piattaforma prima del preriscaldamento per la stampa.



- 1. La piattaforma di stampa non è facile da piegare durante l'uso quotidiano ed è impossibile evitare che la deformazione la renda inutilizzabile;
- 2. La piattaforma di stampa è un componente deperibile e si consiglia di sostituirla regolarmente per garantire che il primo strato del modello aderisca correttamente.

7.2 Manutenzione assi ottici


Si consiglia di acquistare grasso lubrificante per la manutenzione regolare dell'area dell'asse ottico.



Area dell'asse ottico della direzione Z



Area dell'asse ottico della direzione X & Y



Area dell'asse ottico della direzione X




Area dell'asse ottico della direzione Y

8. Parametri dell'apparecchiatura

Parametri dell'apparecchiatura		
Modello	Ender-3 V3 Plus	
Tecnologia di modellazione	FFF	
Dimensioni di modellazione	300*300*330mm	
Metodo di livellamento	Porta di livellamento automatico	
Numero di ugelli	1pz	
Diametro dell'Estrusore	0,4mm	
Spessore sezione	0,1-0,35mm	
Precisione	±0,2mm	
Temperatura dell'ugello	≤300°C	
Temperatura del piano riscaldato	≤100°C	
Filamenti	PLA/TPU/PETG/ABS/PLA-CF/PETG-CF/CR-carbon	
Potenza nominale	350W	
Tensione di ingresso	100-120V~, 200-240V~, 50/60Hz	
Porta di rilevamento del filamento	Sì	
Recupero perdita di potenza	Sì	
Metodo di stampa	Stampa su unità flash USB / LAN / Cloud	
Formato file di stampa	Gcode	
Software di Sezionamento	Creality Print	
Sistemi operativi	Windows/MAC OS	
Lingua	中文/ English/ Español/ Deutsche/ Français/ Русский/ Português/ Italiano/ Türk/ 日本語/ 한국어	

9. Cablaggio del circuito



->>>

Poiché ciascun modello presenta caratteristiche diverse, il prodotto effettivo può variare dall'immagine illustrativa. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivo. Il diritto di interpretazione definitiva appartiene a Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.



SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD.

18th Floor, JinXiuHongDu Building, Meilong Road, Xinniu Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City, China. Official Website: www.creality.com Tel: +86 755-8523 4565 E-mail: cs@creality.com













